



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

木模板工（土木工程） （拆板）技能測試 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Carpenter (Formwork – Civil Construction) (Striking). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 地盤工作期間最不適宜：
 - A. 飲酒精類飲品
 - B. 飲汽水
 - C. 飲礦泉水
 - D. 飲咖啡

2. 每天下班時，當天所用過的工具如何處理？
 - A. 執拾妥當放回工具箱
 - B. 毋須理會等工頭執拾
 - C. 毋須理會等學徒執拾
 - D. 毋須理會等雜工執拾

3. 以下哪類人士准許更換磨機上的磨輪？
 - A. 工程管工
 - B. 公司老闆
 - C. 接受過相關訓練的授權人士
 - D. 工程師

4. 地盤內可引致人體下墮的地方應設圍欄，圍欄的高度不得少於：
 - A. 600 毫米
 - B. 900 毫米
 - C. 1100 毫米
 - D. 1200 毫米

5. 工作時電動工具發生故障如何處理？
 - A. 停止使用自己試圖修理
 - B. 停止使用放回原處
 - C. 停止使用報告主管安排修理
 - D. 停止使用停止工作等待下班

6. 按法例規定，工人必須持有哪類卡才可進入建築地盤工作？
- A. 回鄉卡
 - B. 有效的「平安卡」
 - C. 公會會員卡
 - D. 公共醫療卡
7. “建築地盤內哪個地方可以焚燒建築廢料？
- A. 廢料暫存區
 - B. 泥土暫存區
 - C. 空曠地域
 - D. 沒有任何地方
8. 施工場地應該保持：
- A. 空氣流通
 - B. 又照明充足
 - C. 通道無阻
 - D. 其他三項都正確
9. 工地工作要兼顧何種因素？
- A. 安全施工
 - B. 顧己及人
 - C. 工程質量
 - D. 其他三項都應兼顧
10. 以下哪一項是配戴安全帽時把帽帶扣好的作用？
- A. 有助遮擋陽光
 - B. 防止眼睛被外來物擊中
 - C. 減低少工作時的汗水向下流
 - D. 有效減低工人從高處墮下時頭部受傷的程度

11. 新的地盤開工，首要考慮須安全施工及甚麼？
- A. 施工場地有沒有冷氣裝置
 - B. 要達到工程的品質要求
 - C. 交通是否方便
 - D. 工程有沒有錢賺
12. 未經許可，灌注混凝土後一般多少天才可以拆卸懸臂式陣底及樓底板？
- A. 一天
 - B. 七天
 - C. 十四天
 - D. 二十八天
13. 常用拆卸模板的鐵筆長度為：
- A. 一尺至兩尺
 - B. 兩尺至三尺
 - C. 三尺至四尺
 - D. 四尺至五尺
14. 通常拆卸停車場樓底板(放大樓)，裝“生頂”的作用是甚麼？
- A. 公司規定
 - B. 臨時支撐樓底木料
 - C. 僱主規定
 - D. 工程上的需要
15. 專門用作拆板的鐵筆行內通常由誰人提供？
- A. 僱主提供
 - B. 拆板師傅自己
 - C. 公司提供
 - D. 管工提供

16. 拆卸天橋底模板前必須首先要做足如下哪點？
- A. 安全巡查
 - B. 佩戴個人應有的安全裝備
 - C. 圍封拆板區避免閒人進入
 - D. 其他三點都應做足
17. 拆卸樓底模板一般最先由哪一件開始？
- A. 完整夾板
 - B. 陣邊板
 - C. 較細小的塞罅板
 - D. 牆邊板
18. 工人在室內進行少於兩米高的工作時，應使用下列哪一項設備？
- A. 木梯
 - B. 符合安全規格的輕便工作台
 - C. 摺凳
 - D. 膠椅
19. 拆卸梗料間牆板，一般最佳的落鐵筆位置是：
- A. 間牆枋腳位
 - B. 牆板公位
 - C. 牆板罅位
 - D. 間牆頂位
20. 拆卸散料間牆板的一般做法是：
- A. 先拆牆枋再拆威楞然後拆牆板
 - B. 拆離石矢口然後拆威楞及牆枋
 - C. 先拆威楞再拆牆枋然後拆牆板
 - D. 其他三種程序都可以