



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 清拆石棉工技能測試

## 模擬筆試試題

This document related to mock test paper of skilled trade test for Asbestos Abatement Worker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，

惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，

並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，

亦不應依賴本資料作所述用途。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2018 版權由建造業議會所有。

## 清拆石棉工

1. 石棉清拆工作人士的年齡應在：
  - (a) 14 歲以上
  - (b) 18 歲以上
  - (c) 21 歲以上
  - (d) 21 歲以上或 40 歲以下
  
2. 在搭建全密封工作區時，實心牆壁應鋪上多少層膠帆布？
  - (a) 1
  - (b) 2
  - (c) 3
  - (d) 4
  
3. 完整無缺的鐵石棉廢料屬那一種類廢料？
  - (a) 第一類
  - (b) 第二類
  - (c) 第三類
  - (d) 第四類

4. 青石棉或鐵石棉的職業健康標準為：
- (a) 0.2 纖維 / 毫升
  - (b) 0.2 鐵石棉纖維 / 毫升
  - (c) 0.5 纖維 / 毫升
  - (d) 0.5 鐵石棉 / 青石棉纖維 / 毫升
5. 申請棄置一百立方米以下石棉廢料，必須在多少天前申請：
- (a) 一個工作天前
  - (b) 十個工作天前
  - (c) 四個工作天前
  - (d) 五個工作天前
6. 檢視窗的透明膠片厚度不應少於多少毫米？
- (a) 1.5
  - (b) 2.0
  - (c) 2.5
  - (d) 3.0

7. 在石棉消滅計劃中，如工作間面積超逾多少平方米便應搭建一個三進式的除口染室？
- (a) 10
  - (b) 15
  - (c) 20
  - (d) 25
8. 石棉廢料應貯存在：
- (a) 垃圾倉
  - (b) 廢物收集站
  - (c) 密封區內
  - (d) 指定存放地點
9. 石棉清拆工作人士醫療檢查包括：
- (a) 每年體檢
  - (b) 職前體檢
  - (c) 僱主提供免費體檢
  - (d) 以上各項都需要

10. 石棉沉著病是：
- (a) 胸膜的鈣化
  - (b) 皮膚局部纖維化
  - (c) 肺癌的一種
  - (d) 肺組織纖維化
11. 下列那一種石棉拆卸工作可在開放式環境下進行？
- (a) 石棉露台通花磚
  - (b) 隔音批盪
  - (c) 石棉喉管隔熱層
  - (d) 防火石棉層
12. 長期吸入石棉纖維可能引致：
- (a) 石棉沉著病
  - (b) 肺癌
  - (c) 間皮瘤
  - (d) 以上三種疾病

13. 以下那一種為低風險含石棉物料？
- (a) 已拆散隔熱批盪
  - (b) 破爛汽車制動襯墊
  - (c) 完整石棉瓦片
  - (d) 爆裂砂磚
14. 石棉沉著病發生於下列那一類人士？
- (a) 成年人
  - (b) 青年人
  - (c) 少年
  - (d) 以上各項

安全部分

15. 所有已經拆卸石棉廢料，在下班前必須：
- (a) 打掃堆口整齊，完成後一併清理
  - (b) 濕潤處理，妥善包裝後移離工作區
  - (c) 將大件廢料吸塵清理，包裝棄置
  - (d) 留待下更人員執拾

16. 在下列那一個環境中，會較容易使工友中暑？
- (a) 沒有空氣調節的地方
  - (b) 酷熱及潮濕的環境
  - (c) 沒有遮蓋而有雨的環境
  - (d) 辦公室
17. 下列那一項不是由於提舉重物方法不正確而引致對健康的影響？
- (a) 下肢靜脈曲張
  - (b) 疝氣(俗稱小腸氣)
  - (c) 腰背扭傷
  - (d) 高血壓
18. 按法例規定凡進入建築地盤，一定要佩帶：
- (a) 棉手套
  - (b) 安全帶
  - (c) 安全帽
  - (d) 護耳塞



19. 工地中露天的電線接駁應用下列那一種方法？

- (a) 雙重迴路
- (b) 防水接駁
- (c) 膠紙包紮
- (d) 萬能插蘇

20. 在高噪音環境下工作時應該佩帶：

- (a) 收音機耳塞
- (b) 塞紙巾入耳內
- (c) 塞棉花入耳內
- (d) 適當聽覺保護器