

鋪瓦工（瓷瓦）中工技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 右圖所表示為平水符號代表。



2. 應在底層批盪完成後 7 天才可進行飾面工序。
3. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。
4. 通常在明角位置鋪砌瓷瓦夾角。
5. 鋪砌地台磚所用的水泥沙漿，水泥和沙的混合比例是 1：3。
6. 瓷瓦掃口工作最快於鋪砌後一天進行。
7. 鋪砌廚房或浴室牆面瓷瓦，一般鋪至天花或陣底。
8. 地台面或外牆伸縮縫的作用是緩和冷縮熱脹的影響。
9. 施工面通光的意思是指施工面成直線。

10. 所謂鋪瓷瓦照鏡，通常鋪在牆腳位置。
11. 鋪砌瓷瓦時，正確塗純水泥漿的方法是均勻地全塗瓦背。
12. 鋪砌地台磚前，通常就地形開線成 90 度。
13. 鋪砌瓷瓦夾角時，切割瓷瓦的工具是鋸機。
14. 使用瓷磚膠鋪砌瓷瓦時，應先用坑匙刮平底膠。
15. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
16. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
17. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
18. 工作時對上司的態度，應是認識工作要求及順從上司要求，遇有疑問即時查詢。
19. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
20. 搬運重物時，須先考慮盡量採用機械協助。