

# 雲石工

## 中級工藝測試 ( 中工 )

### 技術知識測試 ( 筆試 ) 內容參考資料

( 版本 : IMC-SM-CN-01 )

This document relates to semi-skilled trade test for Marble Worker. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



## 免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可, 任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確, 惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下, 向其專業顧問尋求適當獨立意見, 並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代, 亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途, 讀者應參閱相應的正式測試文件, 尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除, 議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢, 歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址: 香港仔漁光道 95 號

電話: (852) 2100 9000

傳真: (852) 2100 9090

電郵: [hkcittc@cic.hk](mailto:hkcittc@cic.hk)

網址: [www.cic.hk](http://www.cic.hk)

# 雲石工中級工藝測試 (中工)

## 技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 常用的雲石鏢碟是鑽石鋼碟。
2. 掛件法 (空牆) 除用針塞 (鋼針) 外，還用蝴蝶碼。
3. 常用雲石的厚度是 20 毫米
4. 麻石的特性是不耐高溫。
5. 雲石掛件法 (空牆) 所用的石材厚度不能少於 20 毫米。
6. 一般雲石掛件法 (空牆) 所用的石屎膠調勻比例是 1 : 2。
7. 將雲石與牆身連接一起的鈎稱為 " 生鈎 "。
8. 不與牆身連接的鈎稱為 " 死鈎 "。
9. 用沙漿機混和水泥沙漿的最佳時間是 5 分鐘。
10. 當要鋪砌牆身雲石時，首先是定位與規準平水。
11. 鋪砌牆身雲石通常是由地台面開始向上鋪砌。
12. 斷裂雲石應使用雲石膠來接合。
13. 雲石拋光用的光粉須配合草酸一起使用。
14. 搬運重物時，須先考慮盡量採用機械協助。
15. 任何時候都不應在懸吊中的貨物下工作。
16. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
17. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
18. 工作時要認真及注意職業操守包括廉潔，決不收受利益，做事負責任，對得起自己。
19. 意外的發生，多數成因是不小心工作或疏忽。
20. 建築地盤可使人體下墮的地方，應設圍欄，其高度不得少於 900 毫米。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。